

FICHA TÉCNICA LICUADORA COMERCIAL

MODELO LAR 4 MB



MODELO LAR 10 MB



CARACTERÍSTICAS:

Vaso removible. Fabricada en acero inoxidable. Tapa con visor transparente. 1 velocidad. Acoples metálicos para mayor durabilidad. Ideal para sopas, jugos de fruta natural y salsas

MODELO: LAR 4
Capacidad: 4 Lt.
Dimensiones: 27.5 x 26 x 63 cm.

MODELO: LAR 10
Capacidad: 10 Lt.
Dimensiones: 20 x 75 cm.

Potencia: 1/2 H. P., 368 Wh., 110 V.

Licuadora de baja rotación, no sirve para usar pulpa congelada o hielo.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 05/2021

AVENIDA CARACAS # 17- 40
BOGOTÁ D. C. COLOMBIA
PBX: 243 6035, Cel: 320 889 9919
www.joserrago.com.co. ventas@joserrago.com.co



FICHA TÉCNICA

LICUADORA COMERCIAL

MODO DE USO:

Corte en trozos pequeños los ingredientes que serán licuados. Las pulpas de fruta se deben descongelar previamente.

Llene el vaso de la licuadora con líquido hasta la tercera parte. Agregue los ingredientes a usar. Inicie el licuado, y después de 20 segundos o más (según el producto), complete con el resto del líquido.

Mantenga el nivel máximo de líquido por debajo de la línea resaltada para evitar derramamientos.

Siempre cuele el producto después del licuado.

IMPORTANTE:

Opere con personal responsable y cuidadoso (peligro de accidente).

No accione el motor con el vaso vacío para evitar daños en el retenedor.

No accione el motor con utensilios dentro del vaso. Esto causa graves daños.

No introduzca las manos dentro del vaso.

Trabaje en áreas secas y no deslizantes.

No operar el equipo con líquidos que superen temperaturas de 40°C. Esto puede dañar empaques internos del kit de licuado.

Siempre cuele el producto después del licuado.

LIMPIEZA DEL APARATO:

Para la limpieza interna del vaso use jabón no espumante y agua. Encienda el motor por algunos segundos. Enjuague inmediatamente con agua limpia. Si introduce las manos al vaso, primero desconecte de la red eléctrica.

Para la limpieza externa apague y desconecte la licuadora. Frótelas con un paño húmedo. No lave con manguera.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Instale el aparato en una superficie lisa, seca y no deslizante.

Ubique la licuadora de manera que el cable de conexión no cause tropezones. Evite jalones al mismo.

Use únicamente conectada a 110 V., con polo a tierra.

Para garantizar el buen desempeño de su aparato, recomendamos una revisión anual.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 05/2021