

FICHA TÉCNICA

TOSTADORA DE PAN CT - 2



CARACTERÍSTICAS:

Modelo: CT - 2

Fabricada en acero inoxidable.

Sistema continuo con cinta transportadora.

Patas con nivelador.

Control ajustable de tostado (más o menos tostado).

Control de tostado para una o dos caras del pan, o para la posición de espera.

Entrada frontal para el pan y salida opcional por el frente o por detrás.

Para uso en buffet de desayunos y comidas rápidas.

CAPACIDAD: Hasta 240 tostadas/hora. Variable según mayor o menor tostado.

POTENCIA: 1.750 Wh., 110 V.

DIMENSIONES: 37 x 47 x 39 cm.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 04/2024

FICHA TÉCNICA

TOSTADORA DE PAN CT - 2

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Por favor lea cuidadosamente las instrucciones antes de operar este aparato.

- Equipo para ser operado por adultos y supervisado por profesionales experimentados en uso de maquinaria. No debe ser usado por menores de edad.
- Antes de usar confirme voltaje de 110 voltios y polo a tierra efectivo.
- Verifique el buen estado del tomacorriente, cable y enchufe.
- Conecte correcta y firmemente.
- Desconecte antes de realizar mantenimiento y aseo.
- No hale el cable.
- No toque el gabinete con las manos mojadas o los pies descalzos.
- Superficies calientes.
- Para uso únicamente en áreas cubiertas.
- Desconecte cuando no esté en uso.

INSTALACIÓN

- Instale la máquina en una superficie nivelada, resistente, amplia, seca y no deslizante.
- Ubique de manera que el cable de conexión no cause tropezones y evitando jalones.
- Conecte únicamente a 110 voltios, con polo a tierra.

OPERACIÓN Y USO

- Ajuste la bandeja deslizadora del pan tostado en la parte inferior de la tostadora.
- Para obtener la salida del pan tostado por detrás, abra la compuerta trasera.
- La parrilla exterior de entrada debe estar abierta.
- Gradúe el control de tostado (más o menos tostado).
- El botón derecho debe indicar "Bread" para tostado en 2 caras y "Buns" para una sola cara.
- "STBY" indica que la tostadora está en espera.
- Al enchufar, se iniciará la tostadora y el botón piloto se encenderá.
- Utilice pinzas para manipular el pan. Tanto las superficies como el producto estarán muy calientes.

LIMPIEZA

- Apague y desconecte la tostadora y déjela enfriar.
- Frote el equipo con una esponja húmeda no abrasiva.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 04/2024